

# **PERIPHERIQUES > Afficheur Client**

Version Money 3.1.05A

## **MESSAGE AFFICHEUR INITIALE 1**

Première ligne qui est affichée sur l'afficheur quand la caisse est ouverte

## **MESSAGE AFFICHEUR INITIALE 2**

Deuxième ligne qui est affichée sur l'afficheur quand la caisse est ouverte

## **N°Port COM Afficheur Client**

Indiquer le n° de port COM où est branché l'afficheur client. Par défaut c'est le COM 7

## **Laisser le message initiale**

Permet de revenir sur le message initial sur le retour dans l'écran de caisse suite à l'encaissement

## **Afficher le Total du Ticket**

Permet d'afficher le Total TTC de la vente lors du clic sur le bouton TOTAL dans l'écran de caisse

## **Ligne 1 de l'afficheur**

Permet de configurer le format de la première ligne de l'afficheur à article vendu dans l'écran de caisse

## **Ligne 2 de l'afficheur**

Permet de configurer le format de la deuxième ligne de l'afficheur à article vendu dans l'écran de caisse

## **Afficher le symbole «€» au lieu de «EUR»**

Permet d'afficher le symbole "€" au lieu d'afficher la lettre "E".

ATTENTION !!!

- Obligatoire pour les ceux qui ont des balances connectées.
- Contrôler bien que l'afficheur est capable d'afficher le symbole "€". Sinon mettre à jour le firmware de l'afficheur